

Pergola

Obsah dodávky:

Objednací číslo	Prvky	Počet kusů
807070	stojka 7 x 7 x 210	6
807072	ráhno 4,5 x 7 x 220	4
807090	ráhno 7 x 7 x 420	7
807119	vzpěra 4,5 x 5 x 22	8
	M10/100 šroub	
	matice M10	
	vrut 5 x 60 mm	

Montážní postup

- 1) Před montáží doporučujeme provést 1. ochranný nátěr všech prvků
- 2) Stojky 807070 usadíme do připravených úchytlů, předvrtáme otvory pro metrický šroub M10 a dotáhneme matice. Při předvrtání dbáme na to, aby stojka stála rovně. (použijeme vodováhu). Stojky orientujeme výřezem směrem do vnitřku pergoly.
- 3) Do výřezů na konci stojek pak dosadíme ráhna 807072, která se na prostředních stojkách stýkají v polovině profilu stojky a přes krajní stojky vychází ven z půdorysu pergoly.
- 4) Předvrtáme otvory pro vruty a připevníme 2 x vrutem 5 x 60 mm na každé stojce.
- 5) Do vzniklé konstrukce připevníme vzpěry 807119, díry pro vruty opět předvrtáme.
- 6) Změříme vodováhou rovinu horních ráhna 807072. Rovnoměrně pak na ně rozmístíme zbývající ráhna 807090, předvrtáme opět otvory pro vruty a tyto ráhna připevníme na již upevňená ráhna 807072.



