

Instalační typ T-Silence 17dB na stávající nebo odstraněnou podlahu

1. Suchý, rovný a čistý povrch natřete lepidlem dB FIX.
2. Fólii pokládáme rovnoběžně se zdí.* Lepidlo dB FIX schne do 5 minut. Důležité je utěsnit prostor mezi panelem a zdí samolepící páskou dB Band (lepíme na zeď).
3. Pásku dB Band zajistíme ve spoji s panelem páskou dB Strip. Spojy mezi panely chráníme páskou - například papírovou páskou dB Strip, abychom zabránili zvukovému mostu.
4. Naneseme cementové lepidlo C2 a položíme finální povrch. Po 24 hodinách pracujeme na spárách.
5. Případnou přečnívající část pásky dB Band ve finále seřízněte ostrým nožem.
6. Soklovou lištu necháme oddělenou od podlahy a prostor mezi ní vyplníme elastickým silikonem.

* Role dB17 mají tendenci zůstat na koncích zvednuté, takže je nutné je srolovat v opačném směru, aby se role vyrovnala.

