

Instalační typ T-Silence 21dB na stávající nebo odstraněnou podlahu

1. Suchý, rovný a čistý povrch natřete lepidlem dB FIX.
2. Panely pokládáme rovnoběžně se zdí. Lepidlo dB FIX schne do 5 minut. Důležité je utěsnit prostor mezi panelem a zdí obvodovou páskou dB Band (lepíme na zed').
3. Pásku dB Band zajistíme ve spoji s panelem papírovou páskou dB Strip. Spoje mezi panely chráníme páskou – na příklad papírovou páskou dB Strip, abychom zabránili zvukovému mostu.
4. Naneseme cementové lepidlo C2 a položíme finální povrch. Po 24 hodinách pracujeme na spárách.
5. Případnou přečnávající část pásky dB Band ve finále seřízněte ostrým nožkem.
6. Soklovou lištu necháme oddělenou od podlahy a prostor mezi ní vyplníme elastickým silikonem.

