

HODNOTY PRIETOKOV RUČNÝCH A HLAVOVÝCH SPŔCH RAVAK

Prietok je udávaný v L/min pri tlaku 0,3 Mpa

RAVAK kód	Obrázok	Funkcia Air	Počet funkcií	Typ funkcie	Prietok
958.10		NIE	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
958.00		NIE	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
958.20		NIE	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
959.10		ÁNO	1	Rain	26
959.00		ÁNO	1	Rain	26
957.00		ÁNO	1	SoftRain	15
957.20		ÁNO	1	SoftRain	14
954.00		ÁNO	1	SoftRain	8
961.00		ÁNO	3	Jet	13
				Rain	15
				Rain + Jet	16
960.00		NIE	1	Rain	30
956.00		NIE	3	Rain	10
				Mist	5
				Rain + Mist	11
962.00		NIE	1		11
963.00		NIE	1		5
953.00		NIE	3	Jet	16
				Rain	18
				Soft	18
952.00		NIE	5	Jet	12
				Soft	16
				Stream	16
				Soft+Stream	14
				Soft+Jet	14
980.00		NIE	1	Rain	20
982.00		NIE	1	Rain	11
982.01		NIE	1	Rain	11
983.00		ÁNO	1	Rain	17
983.10		ÁNO	1	Rain	17
983.20		ÁNO	1	Rain	17
984.00		NIE	1	Rain	11

HODNOTY PRIETOKOV RUČNÝCH A HLAVOVÝCH SPŔCH RAVAK

Prietok je udávaný v L/min pri tlaku 0,3 Mpa

RAVAK kód	Obrázok	Funkcia Air	Počet funkcií	Typ funkcie	Prietok
985.00		NIE	1	Rain	17
985.10		NIE	1	Rain	17
985.20		NIE	1	Rain	17
901.00		NIE	1	Jet	17
902.00		NIE	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14
903.00		NIE	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14
907.00		ÁNO	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain + Jet	11
921.00		ÁNO	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain + Jet	10
922.00		ÁNO	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14